

MŁYNYKI MANUALNE KINGRINDER INSTRUKCJA OBSŁUGI

KINGrinder P2



W zestawie:

- młynek:
- rączka:
- antypoślizgowa nakładka:
- szczoteczka:

KINGrinder K0/K2



W zestawie:

- młynek:
- rączka:
- pokrywka:
- uszczelka na pokrywkę:
- szczoteczka:

ZALECANE USTAWIENIA MŁYNKA

| metoda parzenia | grubość mielenia | model P2 | model K0 | model K2 |
|--------------------|------------------|-------------|--------------|--------------|
| kawa po turecku | bardzo drobno | 15 kliknięć | nie zalecany | 20 kliknięć |
| espresso | drobno | 20 kliknięć | nie zalecany | 40 kliknięć |
| kawiarka aeropress | średnio drobno | 40 kliknięć | 60 kliknięć | 60 kliknięć |
| metody prelewowe | średnio | 60 kliknięć | 100 kliknięć | 100 kliknięć |
| french press | grubo | 80 kliknięć | 120 kliknięć | 120 kliknięć |

- **P2:** jeden obrót to równowartość 30 kliknięć
- **K0, K2:** jeden obrót to równowartość 40 kliknięć
- ustawienia mielenia mogą się różnić zależnie od użytych ziaren i osobistych preferencji smakowych

JAK OBSŁUGIWAĆ MŁYNEK?

1. Wyjmij pojemnik. Załóż rączkę i przytrzymaj ją, aby zapobiec obracaniu.
2. Przytrzymując rączkę obróć pokrętło **zgodnie z ruchem wskazówek zegara** do momentu dokręcenia (**pozycja zero**).
3. Obróć pokrętło w kierunku **przeciwnym do ruchu wskazówek zegara** do uzyskania odpowiedniej liczby kliknięć mielenia (należy zapoznać się z zalecanymi ustawieniami mielenie powyżej).
4. Załóż pojemnik i zdejmij rączkę. Wsyp maksymalnie 20g (25g w przypadku modeli K0 i K2) ziaren kawy do młynka.
5. Załóż rączkę i rozpocznij mielenie.



JAK CZYŚCIĆ MŁYNEK?

1. Wyjmij pojemnik i załóż rączkę na młynek.
2. Trzymając rączkę, obracaj pokrętłami w lewo, aż zostaną całkowicie odkręcone.
3. Wyjmij pokazane poniżej komponenty.
4. Użyj dmuchawy powietrznej i szczoteczki, aby oczyścić pozostałości pyłu kawowego.
5. Ponownie zmontuj komponenty w odpowiedniej kolejności.



ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

1. Całego młynka nie należy myć wodą. Do czyszczenia użyj dołączonej szczoteczki lub dmuchawy powietrznej.
2. Nie obracać rączki, gdy skala jest na zerze lub poniżej 8 kliknięć (15 w przypadku modeli K0 i K2), ponieważ może to spowodować uszkodzenie żaren.
3. Ze względu na precyzję zewnętrzne żarna oraz oś centralna nie powinny być demontowane. Nie demontuj ich na siłę przy użyciu narzędzi.
4. Powstrzymaj się od mielenia innych przedmiotów niż ziarna kawy. Dodatkowo, nie miel ziaren niepalonych, które nie przeszły procesu palenia.
5. Obudowa produktu jest wykonana z formowanego plastiku i może mieć szwy oraz drobne ślady, co jest normalnym zjawiskiem (dotyczy tylko modelu P2).
6. Przechowuj młynek w suchym miejscu.

JAK ZAŁOŻYĆ POKRYWKĘ I RĄCZKĘ?

DOTYCZY MODELI K0 I K2

1. Wyjmij czarną uszczelkę z rowka na pokrywce (uszczelka ta jest potrzebna tylko w przypadku użycia **wkrętarki**, instrukcja poniżej).
2. Włóż dołączoną białą uszczelkę.
3. Upewnij się, że biała uszczelka jest prawidłowo zamontowana w rowku na uchwycie, aby zapewnić odpowiednie mocowanie.



MIELENIE PRZY POMOCY WKRĘTARKI

DOTYCZY MODELI K0 I K2

Czego potrzebujesz?

- wkrętarka z momentem obrotowym 15~25Nm
- sześciokątny trzpień 6,35 mm



1. Wyjmij rączkę i zamontuj czarną uszczelkę na pokrywce.
2. Upewnij się, że końcówka wkrętarki jest dobrze zamontowana, mocno chwyć młyneczek i stopniowo zwiększaj moc.

