

## MŁYNYKI MANUALNE KINGRINDER INSTRUKCJA OBSŁUGI

### KINGrinder P2



#### W zestawie:

- młynek:
- rączka:
- antypoślizgowa nakładka:
- szczoteczka:

### KINGrinder K0/K2



#### W zestawie:

- młynek:
- rączka:
- pokrywka:
- uszczelka na pokrywkę:
- szczoteczka:

## ZALECANE USTAWIENIA MŁYNKA

metoda parzenia	grubość mielenia	model P2	model K0	model K2
kawa po turecku	bardzo drobno	15 kliknięć	nie zalecany	20 kliknięć
espresso	drobno	20 kliknięć	nie zalecany	40 kliknięć
kawiarka aeropress	średnio drobno	40 kliknięć	60 kliknięć	60 kliknięć
metody prelewowe	średnio	60 kliknięć	100 kliknięć	100 kliknięć
french press	grubo	80 kliknięć	120 kliknięć	120 kliknięć

- **P2:** jeden obrót to równowartość 30 kliknięć
- **K0, K2:** jeden obrót to równowartość 40 kliknięć
- ustawienia mielenia mogą się różnić zależnie od użytych ziaren i osobistych preferencji smakowych

## JAK OBSŁUGIWAĆ MŁYNEK?

1. Wyjmij pojemnik. Załóż rączkę i przytrzymaj ją, aby zapobiec obracaniu.
2. Przytrzymując rączkę obróć pokrętło **zgodnie z ruchem wskazówek zegara** do momentu ustawienia "0" przy którym pozostaje jedynie minimalna przestrzeń między żarnami (**pozycja zero**). Jeśli pokrętło przestaje się obracać w pozycji innej niż "0", należy cofnąć się do "poprzedniej" pozycji "0". **Uwaga:** użycie nadmiernej siły może skutkować zaklinowaniem żaren.
3. Obróć pokrętło w kierunku **przeciwnym do ruchu wskazówek zegara** do uzyskania odpowiedniej liczby kliknięć mielenia (należy zapoznać się z zalecanymi ustawieniami mielenie powyżej).
4. Załóż pojemnik i zdejmij rączkę. Wsyp maksymalnie 20g (25g w przypadku modeli K0 i K2) ziaren kawy do młynka.
5. Załóż rączkę i rozpocznij mielenie.



## JAK CZYŚCIĆ MŁYNEK?

1. Wyjmij pojemnik i załóż rączkę na młynek.
2. Trzymając rączkę, obracaj pokrętłami w lewo, aż zostaną całkowicie odkręcone.
3. Wyjmij pokazane poniżej komponenty.
4. Użyj dmuchawki powietrznej i szczoteczki, aby oczyścić pozostałości pyłu kawowego.
5. Ponownie zmontuj komponenty w odpowiedniej kolejności.



## ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

1. Całego młynka **nie należy myć wodą**. Do czyszczenia użyj dołączonej szczoteczki lub dmuchawki powietrznej.
2. Nie obracać rączki, gdy skala jest na zerze lub poniżej 8 kliknięć (15 w przypadku modeli K0 i K2), ponieważ może to spowodować **uszkodzenie żaren**.
3. Użycie **nadmiernej siły** podczas ustawiania grubości mielenia może skutkować **zaklinowaniem żaren**. Jeśli pokrętło regulacji przestaje się obracać w pozycji innej niż "0", należy cofnąć się do "poprzedniej" pozycji zero.
4. Ze względu na precyzję zewnętrzne żarna oraz oś centralna **nie powinny być demontowane**. Nie demontuj ich na siłę przy użyciu narzędzi.
5. Powstrzymaj się od mielenia **innych przedmiotów niż ziarna kawy**. Dodatkowo, nie miel ziaren zielonych, które nie przeszły procesu palenia.
6. Obudowa produktu jest wykonana z formowanego plastiku i może mieć szwy oraz drobne ślady, co jest normalnym zjawiskiem (dotyczy tylko modelu P2).
7. Przechowuj młynek w **suchym miejscu**.

## JAK ZAŁOŻYĆ POKRYWKĘ I RĄCZKĘ?

### DOTYCZY MODELI K0 I K2

1. Wyjmij czarną uszczelkę z rowka na pokrywce (uszczelka ta jest potrzebna tylko w przypadku użycia **wkrętarki**, instrukcja poniżej).
2. Włóż dołączoną białą uszczelkę.
3. Upewnij się, że biała uszczelka jest prawidłowo zamontowana w rowku na uchwycie, aby zapewnić odpowiednie mocowanie.



## MIELENIE PRZY POMOCY WKREŃTARKI

### DOTYCZY MODELI K0 I K2

#### Czego potrzebujesz?

- wkrętarka z momentem obrotowym 15~25Nm
- sześciokątny trzpień 6,35 mm



1. Wyjmij rączkę i zamontuj czarną uszczelkę na pokrywce.
2. Upewnij się, że końcówka wkrętarki jest dobrze zamontowana, mocno chwyć młynek i stopniowo zwiększaj moc.

